



سوئیچ در حالت (A) Normal (Lock) باعث غیرفعال شدن کلیدهای ۱، ۲، ۳، ۴ می شود.

سوئیچ در حالت (B) Manual Control باعث فعال شدن کلیدهای ۱، ۲، ۳، ۴ می شود.

روشن شدن LED زرد رنگ: ایراد در سیم کشی آژیرها می باشد. در این حالت، سوئیچ را روی Manual Control قرار دهید. کلید (۳) را فشار دهید تا صدای بازر قطع شود. سپس با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید.

روشن شدن LED زرد رنگ: ایراد مربوط به قطع برق شهری یا خراب شدن باتری های سیستم می باشد. در این حالت، سوئیچ را روی Manual Control قرار دهید. کلید (۳) را فشار دهید تا صدای بازر قطع شود. در صورت قطع شدن برق شهری، پس از وصل مجدد برق، LED به صورت اتوماتیک خاموش می شود. در صورت عدم برطرف شدن ایراد، باتری های دستگاه خراب شده اند. با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید. توجه: استفاده از باتری معیوب یا استفاده از دستگاه بدون باتری باعث آسیب دیدن دستگاه می شود که شامل گارانتی نمی شود.

وقتی فقط LED سبز رنگ روشن است، دستگاه در حالت نرمال بوده و بدون ایراد کار می کند.

هنگام شناسایی شرایط حریق، LED قرمز رنگ مربوط به زون مربوطه چشمک زده و آژیرهای اعلام خطر به صدا در می آیند. سوئیچ را روی حالت Manual Control قرار دهید. با فشار دادن کلید (۲) صدای آژیرها قطع شده و بازر دستگاه به صدا در می آید. برای قطع صدای بازر کلید (۳) را فشار دهید. با استفاده از جدول راهنمای مربوط به هر طبقه (زون ها) علت اعلام شرایط حریق را بررسی کنید. پس از برطرف نمودن علت، با فشار دادن کلید (۱) دستگاه به حالت نرمال باز می گردد.

روشن شدن LED زرد رنگ: ایراد در مسیر سیم کشی دتکتورها می باشد. در این حالت، سوئیچ را روی Manual Control قرار دهید. کلید (۳) را فشار دهید تا صدای بازر قطع شود. سپس با نصب کننده سیستم تماس حاصل فرمائید.

کلید (۴) جهت تست آژیرهای نصب شده در ساختمان و یا تخلیه اضطراری می باشد. بعد از تست آژیرها، با فشار دادن کلید (۲) صدای آژیرها قطع می شود ولی رله فن تهویه هوای مثبت در حالت تحریک است که با فشار دادن کلید (۱) دستگاه Reset می شود و به حالت نرمال باز می گردد.