



LIQUID SENSOR

معرفی دستگاه

سنسورهای فلوتر راما از بهترین و مقاوم ترین مواد در برابر آب و سایر مایعات هادی ساخته شده اند. علاوه بر طراحی زیبایی این سنسور، وجود 3 عدد سوراخ در طول آن به فاصله 120 درجه وزن صدگر می و جنس سنسور (جنس سنسورها از برنج خالص با آبکاری مخصوص می باشد) باعث می شود که پایداری و ثبات سنسور در برابر تلاطم مایع حفظ شده و در مایعات با جرم حجمی زیاد نیز کاملاً غوطه ور مانده و نیازی به اضافه کردن وزنه های اضافی نباشد. این سنسور به گونه ای با مواد پلیمر پوشیده شده که هیچ سطح تماس هادی بیرونی نداشته و احتمال اتصال الکتریکی بین این سنسورها با مخزن یا سنسورهای دیگر وجود ندارد. در سنسور راما چنانچه سیم مربوطه به صورت صحیح نصب گردد. امکان جدا شدن سیم از سنسور وجود ندارد و سال های متوالی کارایی خواهد داشت. سنسورهای راما با تمام فلوتر سوئیچ های موجود در بازار قابل استفاده می باشد.

نصب سیم به سنسور

■ 1- ابتدا سیم 1/5 افشان با طول مناسب تهیه نمایید. چنانچه مقداری از سیم در فضای آزاد و در مقابل نور خورشید قرار می گیرد رنگ آن را حتماً مشکی انتخاب نموده تا روکش آن در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید به مرور زمان فرسوده نگردد. پیچ انتهایی سنسور را باز نمایید. دو عدد واشر نگهدارنده سیم (یکی به عنوان رزرو) داخل آن قرار دارد. آنها را خارج نموده و مطابق شکل، روکش سیم 1/5 افشان را پس از عبور دادن از سوراخ وسط سنسور به اندازه 5 سانتی متر جدا نمایید (شکل 1)

■ 2- سپس رشته‌های سیم را مانند شکل، دو قسمت نموده و یک قسمت آن را از واشر عبور دهید. (شکل 2)

■ 3- پس از آن هر دو قسمت را محکم به دور هم بپیچید. (شکل 3)

■ 4- بعد از اطمینان از محکم شدن واشر، سیم را از بالای سنسور بکشید تا واشر محکم کننده، کاملاً در قسمت تحتانی جای خود قرار گیرد. سپس باقی مانده رشته‌های سر سیم را با استفاده از ابزاری مناسب به داخل فشار دهید. (شکل 4)

■ 5- پیچ را در جای خود محکم نمایید و مطمئن شوید سر پیچ کاملاً با سیم‌ها اتصال برقرار کرده است. (شکل 5)

تذکره: هر جعبه از محصول سنسور فلوتر راما حاوی 3 عدد سنسور فلوتر راما و هر سنسور حاوی دو عدد واشر محکم کننده می باشد.

برا دسترسی به راهنمای دیگر محصولات به سایت یا کانال تلگرام مراجعه کنید.

www.ramaesp.com

  ramaespcom

پاسخگویی در واتساپ

 0913 739 2396

